

URC7880 CODELIST



CODELIST TV table listing various brands and their corresponding codes.

B – SET UP BY CODE

If your brand is not listed in section A, you can set up your device by trying codes individually. To do this:

- 1. Turn your device on (not on standby).
2. Locate the brand of your device in the code list. Codes are listed by Device Type and Brand.
3. Hold down MAGIC until the LED under the device blinks twice. The LED under the current mode key will stay lit.
4. Press the DEVICES key repeatedly until the LED for the device you want to set up is lit.
5. Enter the first 4 digit code listed for your brand (e.g. 2049 for a Insignia TV).
6. The LED will blink twice and go out.
7. Now aim the remote towards your device and press the POWER key.
8. If the device turns off, your remote is ready to use. If not, repeat steps 3-7 with the next code in the list.

* Some codes are quite similar. If you find that one or more keys do not operate as you expect, try again from step 3 with the next code in the list.

B – CONFIGURACIÓN POR CÓDIGO

Si no encuentra la marca de su dispositivo en la sección A, puede configurar su dispositivo probando códigos individuales. Para ello:

- 1. Encienda su dispositivo (no lo deje en modo de espera).
2. Busque la marca de su dispositivo en la lista de códigos. Los códigos se muestran por tipo de dispositivo y marca.
3. Mantenga pulsado el botón MAGIC hasta que el LED situado bajo el dispositivo parpadee dos veces. El LED que se encuentra bajo el botón del modo activo se mantendrá encendido.
4. Pulse el botón DEVICES varias veces hasta que el indicador LED del dispositivo que desea configurar se encienda.
5. Introduzca el primer código de 4 dígitos de su marca (por ej. 2049 para un televisor Insignia).
6. El LED parpadeará dos veces y se apagará.
7. Oriente el mando hacia su dispositivo y pulse el botón de encendido (POWER).
8. Si el dispositivo se apaga, ya puede usar el mando. De lo contrario, repita los pasos 3-7 con el siguiente código de la lista.

* Algunos códigos son muy similares. Si observa que uno o más botones no funcionan como es debido, repita el proceso desde el paso 3 con el siguiente código de la lista.

B – CONFIGURATION A L'AIDE D'UN CODE

Si la marque de votre appareil n'est pas répertoriée dans la section A, vous pouvez configurer ce dernier à l'aide de codes. Procédez comme suit:

- 1. Allumez votre appareil (celui-ci ne doit pas être en veille).
2. Dans la liste des codes, recherchez la marque de votre appareil. Les codes sont affichés en fonction du type d'appareil et de la marque.
3. Maintenez le bouton MAGIC enfoncé, jusqu'à ce que le voyant situé sous l'appareil clignote deux fois. Le voyant associé au mode en question reste allumé.
4. Appuyez plusieurs fois sur le bouton DEVICES, jusqu'à ce que le voyant correspondant à l'appareil que vous souhaitez configurer s'allume.
5. Saisissez le premier code à 4 chiffres indiqué pour la marque concernée (par exemple, 2049 pour un téléviseur Bennett).
6. Le voyant clignote deux fois, puis s'éteint.
7. Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur le bouton d'alimentation.
8. Si l'appareil s'éteint, votre télécommande est prête à l'emploi. Sinon, répétez les étapes 3 à 7 avec le code suivant dans la liste.

* Certains codes sont similaires. Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas comme prévu, reprenez la procédure à partir de l'étape 3, avec le code suivant dans la liste.

CODELIST TV

CODELIST TV table listing brands like Accurian, Advent, Affinity, Akai, etc. and their codes.

CODELIST TV | STB

CODELIST TV | STB table listing satellite box brands like Skyworth, Solé, Sony, etc. and their codes.

