

TV
 :ES - TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, Projector
 :PT - TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, Projektor

VCR
 :ES - Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, Laser Disk
 :PT - Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, Laser Disk

DVD
 :ES - Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, Laser Disk
 :PT - Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, Laser Disk

SAT
 :ES - Descodificador, receptor satélite, televisión por cable, TDT, DVB-T, IPTV
 :PT - Box de TV, Recetor de satélite, Conversor de cabo, Freeview, DVB-T, IPTV

CBL
 :ES - Descodificador, receptor satélite, televisión por cable, TDT, DVB-T, IPTV
 :PT - Box de TV, Recetor de satélite, Conversor de cabo, Freeview, DVB-T, IPTV


VIDAC
 :ES - Receptor multimedia digital, unidad de cinta, videoconsola*
 :PT - Recetor de média digital, Streamer, Consola de jogos*

AMP
 :ES - Audio, receptor de AV, amplificador, recididor
 :PT - Áudio, Recetor AV, Amplificador, Sintonizador

TUNER
 :ES - Audio, receptor de AV, amplificador, recididor
 :PT - Áudio, Recetor AV, Amplificador, Sintonizador

CD
 :ES - reproductor de CD
 :PT - tocador de CD

MISC
 :ES - Audio diverso
 :PT - Áudio miscelânea



ES Requiere 2 pilas AAA nuevas
 PT Requer 2 pilhas AAA novas

1

Code List

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|
| Acer | 1339 | Conia | 248 |
| Acer Acoustic Solutions | 1667 | Contec | 018 |
| Admiral | 0463, 3485, 4030, 4111, 4221, 4554, 1555, 1891 | Contex | 4053 |
| Affinity | 3717, 3577 | Continental | 162, 2241 |
| | | Continental Electric | 3322, 3321 |
| | | Coradir | 2844 |
| | | Craig | 0180 |
| | | Crosley | 0054, 3115 |
| | | Crown | 0180, 0672 |
| | | Crown Mustang | 0672, 0898 |
| | | Curtis | 3577, 2397, 3895, 3939, 2003, 3636, 1326, 1314, 3382, 3717 |
| | | Curtis Mathes | 0060, 0451, 1661, 0054, 0145, 0154 |
| | | CXC | 0180 |
| | | Cytron | 1326, 2003 |
| | | Daenyo | 0180, 0672 |
| | | Daewoo | 1661, 0623, 0092, 3115, 0451, 0672, 0876, 2668, 0154, 3426 |

2

3

(3 sec.)

4

(Acer) 1 3 3 9

5

ESPAÑOL

Configuración de códigos

(Ejemplo: configuración del CONTROL REMOTO ONE FOR ALL para la televisión)

- Busque el código correspondiente a su aparato (por ejemplo Televisión Acer) en la lista de códigos. Los códigos aparecen ordenados por tipo de aparato y marca. Los códigos más populares aparecen en primer lugar. Asegúrese de que el aparato esté encendido (no en modo de espera).
- Pulse la tecla TV del ONE FOR ALL para seleccionar el aparato que desea configurar.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Introduzca el código del aparato de cuatro dígitos utilizando las teclas numéricas (por ejemplo código Acer 1339). El LED rojo se encenderá de forma intermitente dos veces para confirmar que el código ha quedado guardado.
- Ahora, apunte con el ONE FOR ALL a su aparato y pulse OFF. Si el aparato se apaga, el ONE FOR ALL ya está preparado para funcionar con su aparato. En caso de que no sea así, repita los pasos 1-5 empleando otro código de la lista que corresponda a la marca.

Si ninguno de los códigos de la lista para su marca logra que funcione su aparato O si la marca no aparece en la lista, pruebe el método de búsqueda.

Para configurar el código de otro dispositivo, siga las instrucciones anteriores. Bastará con pulsar la tecla del dispositivo en cuestión en lugar de TV en el paso 2.

Método de búsqueda

- El Método de Búsqueda le permite buscar el código para su aparato realizando una búsqueda entre todos los códigos que contiene la memoria del ONE FOR ALL. El Método de Búsqueda también puede resultar útil si la marca en cuestión no aparece en la lista.
- Asegúrese de que el aparato esté encendido (no en modo de espera).
 - Pulse la tecla TV del ONE FOR ALL para seleccionar el aparato que desea configurar.
 - Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
 - Pulse **9 9 1**. El LED rojo parpadeará dos veces.
 - A continuación, pulse **POWER**.
 - Apunte con el ONE FOR ALL hacia el televisor. Ahora pulse Channel + una y otra vez, hasta que se apague el televisor (cada vez que se pulsa la tecla Channel +, el ONE FOR ALL enviará una señal de CONEXIÓN desde el siguiente código de la memoria). Podría llegar a pulsar esta tecla muchas veces (hasta 150), de modo que sea paciente.
 - Tan pronto como el televisor se apague, pulse la tecla **SETUP** para almacenar el código.

Aprendizaje

Su control remoto One For All puede aprender cualquier función de otros controles remoto. Para ello, debe tener a mano todos los controles remoto originales y asegurarse de que tengan pilas. Para programar funciones, el control original debe estar aproximadamente a 3 cm del control OFA, apuntando hacia él como se muestra abajo:



- Seleccione el dispositivo correspondiente; p. ej., TV.

ESPAÑOL

- Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Pulse 9 7 5.
- Pulse y suelte el botón que quiere que aprenda la función (por ejemplo, el botón de encendido TV); el LED rojo parpadeará continuamente.
- Pulse y suelte el botón correspondiente en el control remoto original, por ejemplo, Encender.
- El LED rojo parpadeará dos veces para indicar que ha aprendido la función correctamente.
- Repita los pasos 4 y 5 para cada botón que quiera aprender; recuerde que puede aprender botones de distintos controles, pero solo una función por botón.
- Quando haya programado todos los botones que necesite, mantenga pulsado el botón **SETUP** hasta que el LED rojo parpadee dos veces.

Anulación de una función memorizada para obtener la función original

- Seleccione el modo de dispositivo correspondiente (p. ej., TV).
- Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Pulse 9 7 6.
- Pulse dos veces la tecla que desea anular (p. ej., el roja).

Control de volumen

Esta función le ofrece la posibilidad de configurar el volumen (su opción de aumento, reducción y silencio) para que siempre se relacione con un determinado dispositivo (p. ej., tv), independientemente del modo de dispositivo seleccionado (TV, SAT, DVD o AMP).

En este ejemplo, configuraremos el control de volumen para un tv.

- Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Press 9 9 3.
- A continuación pulse la tecla TV y la luz roja se encenderá y se apagará dos veces.

El control de volumen quedará configurado para el televisor. Las teclas para aumentar, reducir y silenciar el volumen siempre controlarán el volumen del televisor, sin importar qué modo de dispositivo esté seleccionado (TV, SAT, DVD o AMP).

Anulación del control de volumen de un dispositivo

- Seleccione el modo de dispositivo que desea desactivar del control de volumen (p. ej. AMP).
- Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Pulse 9 9 3.
- Pulse la tecla Volumen (+) y el LED rojo se encenderá y se apagará cuatro veces.

PORTUGUÊS

Configuração de código

(Exemplo: para configurar o TELECOMANDO ONE FOR ALL para o seu televisor)

- Consulte o código do seu dispositivo (ex. Televisão Acer) Na lista de códigos. Os códigos estão listados por tipo e marca da televisão. O código mais conhecido está indicado em primeiro lugar. Certifique-se que a sua televisão está ligada (e não no modo standby).
- Prima a tecla TV no ONE FOR ALL para selecionar o dispositivo que deseja configurar.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- Introduza o seu código de quatro dígitos do dispositivo usando as teclas numéricas (ex. Acer código 1339). O LED vermelho piscará duas vezes para confirmar que o código fica guardado.
- Agora, Aponte o ONE FOR ALL para o seu dispositivo e prima OFF. Se a sua televisão se apagar, o seu ONE FOR ALL está pronto a operar o seu aparelho. Se o seu dispositivo não funcionar correctamente após a configuração, pode voltar a entrar no modo de programação a qualquer altura repetindo o processo a partir do passo 1.

Se nenhum dos códigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca não estiver listada, tente o Método de Busca.

Para definir o código para outro dispositivo siga as instruções acima e, no passo 2, prima apenas a tecla do dispositivo adequado, em vez de TV.

Método de busca

O Método de Busca permite-lhe descobrir o código para o seu dispositivo esquadrinhando por todos os códigos contidos na memória do ONE FOR ALL. O Método de Busca também pode funcionar se a sua marca não estiver listada.

- Certifique-se que a sua televisão está ligada (e não no modo standby).
- Prima a tecla TV no ONE FOR ALL para selecionar o dispositivo que deseja configurar.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- Pressione **9 9 1**. O LED vermelho piscará duas vezes.
- A seguir, pressione **POWER**.
- Aponte o ONE FOR ALL para o seu televisor. Em seguida, pressione Canal + continuamente, até que o seu televisor se desligue (sempre que pressionar a tecla Canal +, o ONE FOR ALL envia um sinal POWER do código seguinte da memória). Talvez tenha de pressionar esta tecla muitas vezes (até 150 vezes), pelo que é necessário ter alguma paciência.
- Quando o seu televisor se desligar, pressione a tecla **SETUP** para guardar o código.

El control de volumen quedará configurado para el televisor. Las teclas para aumentar, reducir y silenciar el volumen siempre controlarán el volumen del televisor, sin importar qué modo de dispositivo esté seleccionado (TV, SAT, DVD o AMP).

Programação

Pode programar qualquer função de qualquer outro comando seu ou seu comando One For All. Para o fazer, certifique-se de que tem todos os seus comandos originais à mão e que estes têm pilhas com carga. Para programar as funções, o comando original deve encontrar-se a aproximadamente 3 cm do comando OFA, virado para baixo conforme apresentado abaixo:



- Selecione o dispositivo correspondente, por ex., TV.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).

PORTUGUÊS

- Prima 9 7 5.
- Prima e solte o botão cuja função deseja programar (por exemplo, o botão de alimentação da TV) - O LED vermelho pisca continuamente.
- Prima e solte o botão correspondente no comando original, por exemplo, Alimentação.
- O LED vermelho pisca duas vezes para indicar que o botão foi programado correctamente.
- Repita os passos 4 e 5 para cada botão que pretende programar. Lembre-se que de pode programar a partir de vários comandos mas só pode programar uma função por botão.
- Quando tiver programado todas as funções de que precisa, mantenha o botão **SETUP** pressionado até que o LED vermelho pisque duas vezes.

Como eliminar uma função transferida para recuperar a função original?

- Selecione o modo de dispositivo correspondente (por ex., TV).
- Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- Prima 9 7 6.
- Prima a tecla que pretende eliminar (por ex., a tecla vermelha) duas vezes.

Controlo de volume

Esta característica dá a possibilidade de definir o Volume (VOL+, VOL- e Mute) para controlar sempre um determinado dispositivo (por ex., tv), independentemente da tecla de modo do dispositivo (TV, SAT, DVD ou AMP) que for seleccionada.

Neste exemplo, vamos definir o Controlo de Volume (VOL+, VOL- e Mute) para "volume de tv":

- Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- Prima 9 9 3.
- Depois prima a tecla TV e a luz vermelha piscará quatro vezes.

Agora definiu o Controlo de Volume para "volume de tv". As teclas VOL+, VOL- e Mute controlarão sempre um o "volume tv", independentemente de outras teclas de modos de dispositivo (TV, SAT, DVD ou AMP) seleccionado.

Como remover um dispositivo do Controlo de Volume

- Selecione a tecla do dispositivo que pretende desactivar do Controlo de Volume (es. AMP).
- Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- Prima 9 9 3.
- Depois prima a tecla Volume (+) e a luz vermelha piscará quatro vezes.

Code List 4

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|
| Acer | 1339 | Conia | 2483, 1523 |
| Acer Acoustic Solutions | 1667 | Contec | 0180 |
| Admiral | 0463, 3485, 4030, 4111, 4221, 4554, 1555, 1891 | Contex | 4053 |
| Affinity | 3717, 3577 | Continental | 1682, 2357, 0858, 3321, 4179 |
| Afron | 0891 | Continental Electric | 3322, 3321 |
| Aiko | 0092, 1579 | Coradir | 2844 |
| Aiwa | 0701, 1362 | Craig | 0180 |
| Akai | 1675, 1385, 0672, 1523, 4057, 3321, 2676, 3183 | Crosley | 0054, 3115 |
| | | Crown | 0180, 0672 |
| | | Crown Mustang | 0672, 0898 |
| | | Curtis | 3577, 2397, 3895, 3939, 2003, 3636, 1326, 1314, 3382, 3717 |
| | | Curtis Mathes | 0060, 0451, 1661, 0054, 0145, 0154 |
| | | CXC | 0180 |
| | | Cytron | 1326, 2003 |
| | | Daenyo | 0180, 0672 |
| | | Daewoo | 1661, 0623, 0092, 3115, 0451, 0672, 0876, 2668, 0154, 3426 |
| | | Daytek | 0092, 0180 |
| | | Daytron | 4613 |
| | | Decktron | 0145 |
| | | Denon | 0180 |
| | | Denstar | 0628 |
| | | Devo | 0628 |
| | | Dighome | 2676 |
| | | Disney | 1892 |
| | | Dual | 2241 |
| | | Dukane | 1398 |
| | | Dukane | 0180 |
| | | Dumont | 0180 |
| | | Durabrand | 0463, 0171, 1034, 0178, 0180 |
| | | Dynex | 2049 |
| | | Ectec | 0391 |
| | | Electrograph | 1755 |
| | | Electrohome | 0463, 1670 |
| | | Elektra | 0017, 1661 |
| | | Element | 3559, 1687, 2183, 2964, 1886 |
| | | Elite | 1457 |
| | | Emerson | 1864, 0463, 0171, 1963, 0180, 1394, 1886, 0178, 1944, 3623, 1661, 1911, 0623, 2183, 0451, 0154, 3559 |
| | | Encross | 0876 |
| | | Envision | 1589, 1365, 2087, 2014, 1506 |
| | | Epworth | 0701, 1362 |
| | | EQQ Auria | 2014, 2087 |
| | | EQD Auria | 3321, 3183, 3847, 4378 |
| | | ESA | 0171, 1944, 1963 |
| | | Fair Mate | 1326 |
| | | Favi | 3382, 2676 |
| | | Ferguson | 2676 |
| | | Finlux | 2676, 3175, 1667 |
| | | Fisher | 0154, 1362 |
| | | Fluid | 2964 |
| | | Frigidaire | 2231 |
| | | Fujimaro | 1523, 1687 |
| | | Funai | 0171, 0180, 1394, 1963, 1864 |
| | | Bush | 1667, 1682, 2241 |
| | | Carver | 0054, 0170 |
| | | CCE | 4091, 0623, 4092 |
| | | Challenger | 2565, 3426, 3640, 4378, 4530, 4531, 2958, 3327, 3847, 4149 |
| | | Champion | 1362 |
| | | Changhong | 3814, 3434, 4057 |
| | | Cineral | 0092, 0451 |
| | | Citizen | 0060, 0092, 0451 |
| | | Clarion | 0180 |
| | | CMX | 3327 |
| | | Coby | 3478, 2344, 2306, 2345, 1538 |

Code List 4

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|
| Acer | 1339 | Conia | 2483, 1523 |
| Acer Acoustic Solutions | 1667 | Contec | 0180 |
| Admiral | 0463, 3485, 4030, 4111, 4221, 4554, 1555, 1891 | Contex | 4053 |
| Affinity | 3717, 3577 | Continental | 1682, 2357, 0858, 3321, 4179 |
| Afron | 0891 | Continental Electric | 3322, 3321 |
| Aiko | 0092, 1579 | Coradir | 2844 |
| Aiwa | 0701, 1362 | Craig | 0180 |
| Akai | 1675, 1385, 0672, 1523, 4057, 3321, 2676, 3183 | Crosley | 0054, 3115 |
| | | Crown | 0180, 0672 |
| | | Crown Mustang | 0672, 0898 |
| | | Curtis | 3577, 2397, 3895, 3939, 2003, 3636, 1326, 1314, 3382, 3717 |
| | | Curtis Mathes | 0060, 0451, 1661, 0054, 0145, 0154 |
| | | CXC | 0180 |
| | | Cytron | 1326, 2003 |
| | | Daenyo | 0180, 0672 |
| | | Daewoo | 1661, 0623, 0092, 3115, 0451, 0672, 0876, 2668, 0154, 3426 |
| | | Daytek | 0092, 0180 |
| | | Daytron | 4613 |
| | | Decktron | 0145 |
| | | Denon | 0180 |
| | | Denstar | 0628 |
| | | Devo | 0628 |
| | | Dighome | 2676 |
| | | Disney | 1892 |
| | | Dual | 2241 |
| | | Dukane | 1398 |
| | | Dukane | 0180 |
| | | Dumont | 0180 |
| | | Durabrand | 0463, 0171, 1034, 0178, 0180 |
| | | Dynex | 2049 |
| | | Ectec | 0391 |
| | | Electrograph | 1755 |
| | | Electrohome | 0463, 1670 |
| | | Elektra | 0017, 1661 |
| | | Element | 3559, 1687, 2183, 2964, 1886 |
| | | Elite | 1457 |
| | | Emerson | 1864, 0463, 0171, 1963, 0180, 1394, 1886, 0178, 1944, 3623, 1661, 1911, 0623, 2183, 0451, 0154, 3559 |
| | | Encross | 0876 |
| | | Envision | 1589, 1365, 2087, 2014, 1506 |
| | | Epworth | 0701, 1362 |
| | | EQQ Auria | 2014, 2087 |
| | | EQD Auria | 3321, 3183, 3847, 4378 |
| | | ESA | 0171, 1944, 1963 |
| | | Fair Mate | 1326 |
| | | Favi | 3382, 2676 |
| | | Ferguson | 2676 |
| | | Finlux | 2676, 3175, 1667 |
| | | Fisher | 0154, 1362 |

Table listing various electronic components and their specifications, including Grundig, Philips, and other brands.

Table listing various electronic components and their specifications, including Panasonic, SEG, and other brands.

Table listing various electronic components and their specifications, including Vestel, Hughes Network, and other brands.

Table listing various electronic components and their specifications, including Alcatel-Lucent, Pace, and other brands.

Table listing various electronic components and their specifications, including AMC, RadioShack, and other brands.

Table listing various electronic components and their specifications, including QED, Diplomat, and other brands.

Table listing various electronic components and their specifications, including OK, Vicini, and other brands.

MISC

VIDAC

AMP

TUNER

CABLE

Garantia Limitada al comprador / Uruguay
O A ONE FOR ALL concede ao primeiro adquirente do produto por um período máximo de 1 (um) ano da data da compra...

Precauciones de seguridad para el control remoto
-No exponga el control remoto a ambientes extremadamente cálidos o húmedos.

Precauciones con la batería de seguridad
-Advertencia: Use solamente pilas "AAA".
-No coloque las pilas en el control remoto con la polaridad invertida.

Servicio de atención al cliente
Argentina
ONE FOR ALL Argentina SRL
Tel: 011-4807-3434

Chile
Producto Importado y distribuido por facil musica, s.a.
Uruguay
Barraza Europa
Tel: +598 2 924 9484

