

URC7880







CODELIST



CODELIST TV	
TV	Code
3M	0724
Accurian	1803
Advent	1570
Affinity	3870, 3717
Akai	0702, 0812, 1675, 2232, 1385, 1688
AOC	2014
Apex Digital	2397, 4350
Audiovox	1865, 2413, 1766, 1769, 1868, 3410
Aumark	0060
Aventura	0171
Axess	3593
Blusens	2735
Broksonic	1892
Casio	1205
Champion	1362
Coby	3627, 2344, 2315, 3478, 3629, 1538, 2314
Commercial Solutions	1447
Curtis	2855, 3895, 2466, 4035, 1326, 2559, 3595, 3636
Curtis Mathes	0702
Daewoo	3115, 3183, 0661
Daytek	3651
Dukane	0724, 1430
Dumont	0017
Durabrand	0171, 1665, 0178
Dynex	2049, 2184, 1463
Eiki	1649, 1647, 4649
Electrohome	1670, 1570
Elektra	0017
Element	4635, 4910, 2964
Elite	1457
Emerson	1963, 1864, 1886, 1944, 1394, 0171
Emprex	1665
Epson	1422, 1822
ESA	4250, 1122
Faroudja	1944, 1963, 0171
Favi	1297
Fujitsu	3382
Funai	0683
GE	0171, 2861, 1394, 1963
General Electric	1447
GFM	1963
Gibraltar	0017
Go Video	0060
GoldStar	0178
GPX	3980, 3977, 4586
Haier	2309, 1753, 3429, 4398, 4120, 1748
Hallmark	0178
Hannspree	2786, 1348
Hewlett Packard	1642
Hidear	3817
Hightong	3253
Hisense	3519, 4618, 4740, 4398, 4054, 4149
Hitachi	1145, 0724, 1643, 4398, 1345, 4455, 2756, 2207
HP	1642
iLo	1990, 1463
InFocus	4609, 1430, 0736, 0775, 3524
Initial	1990
Insignia	2049, 4487, 1780, 1641, 1963, 2002, 3227, 1326, 1892, 2416, 2751, 0171, 1423, 1517
Inteq	0017
iSymphony	3429, 3382, 3094
JC Penney	0060, 0178
Jensen	3204
JVC	1774, 1601, 4107, 3393, 3854, 2321, 2271, 3650, 1670, 3841
KDS	1687
Konka	1385
LeEco	4007, 4137
LG	2731, 1840, 3571, 1423, 1860, 3398, 4397, 3397, 1265, 4398, 2424, 0017, 0178
Lloyd's	3382
MAG	1687
Magnavox	3623, 1963, 1944, 1454, 2372, 1866, 4395, 3708, 1990
Matsushita	0250, 0650
Megatron	0178
Memorex	1670, 0060, 0877, 1570, 1665
MGA	0150, 0178
Midland	0017
Mintek	1990, 1603
Mitsubishi	0150, 1250, 0178, 1797
Mitsubishi Electric	0150, 1250, 0178, 1797
Naxa	2104, 2735, 3382
NEC	3257, 3000, 1797, 4693, 4380, 1398
Nikko	0178, 0017
Nimbro	2104
Norcent	0824
NuVision	2158
oCOSMO	4139
Ölevia	1610, 1144
Optimus	0250, 0650
Optoma	4609, 4658
Orion	1463
Panasonic	1480, 1291, 0250, 0650, 1271, 4743, 0178
Peerless	4254
Peerless-AV	4254
Penney	0060, 0178
Philco	1963
Philips	3069, 1867, 2800, 3396, 1454, 3623, 3678, 1455, 2372, 1394, 1744, 0017
Pioneer	0679, 1260, 1457
Polaroid	1769, 1523, 1538, 3942, 1766, 2002, 3382, 1286, 1326, 1385, 1687, 4035
Power Acoustik	1865
Prima	1753
Proscan	1447, 2256, 3895, 4035, 3636, 4490, 4491, 4483, 4492, 4495, 2634, 3382, 3717, 4375, 4493, 3429, 4494
Proview	1687
Pulsar	0017
Pyle	2196
QuantumFX	2337, 3593
Quasar	0250, 0650, 3382
Qumi	0775, 4649, 1369
RCA	1447, 2634, 4214, 2746, 3895, 2187, 2932, 4079, 2434, 4394, 4623, 4625, 2247, 3382, 4035, 1868, 2002, 3717, 4488, 1670, 3894, 4490, 4492
Runco	0017
Sampo	1597, 1755
Samsung	2051, 3993, 3970, 0812, 0702, 1632, 0060
Sansui	1670, 3564, 1463, 1892, 3377, 0171
Sanyo	1142, 1649, 3488, 4168, 1647, 4740
Sceptre	2337, 3899, 4886, 2528, 4139
Sears	0178, 0171
Seiki	4635, 3953, 4794
Seiko Epson	4250, 1122
Sens	1865
Sharp	2360, 4618, 4740, 4507, 3394, 4892, 3519, 4121, 4398
SIM2 Multimedia	1297
SkyVue	4135, 2360
Skyworth	3253
Solé	1623
Sony	0810, 4448, 4189, 4151, 0834
Spectroniq	1687
Squareview	0171
Superscan	1944
Supersonic	3593, 2104, 1753, 3595, 3894
Sylvania	1963, 1944, 1886, 1864, 1394, 2861, 0171
Symphonic	1944, 1963, 0171
Syntax	1144
Tatung	1286
TCL	4398, 3183
Technics	0250, 0017, 0650
Teknika	0060
Telefunken	0702
TNCi	0017
Toshiba	2006, 2724, 1524, 1656, 3945, 4885, 1265, 1369, 0060, 0736
TruTech	3410
Venturer	1868, 1865
Victor	0150, 0250
Viewsonic	3791, 4938, 4319, 2014, 2049, 0724, 0864
Viore	2352, 3429, 3382, 3094, 2104, 3118, 4829
VisionQuest	3380
Vivitek	0775, 4649, 1369
VIZIO	3758, 4723, 1758, 4905, 3358
Wards	0017
Westinghouse	4797, 3411, 1300, 1712
Xiahua	1753
Xoceco	1753
Zenith	0017, 1145, 0178, 1265, 1463, 1423
Bell	0775, 1998
Bell Fibe TV	1998, 5097, 5537
Bell MTS	1998, 5097, 5537
Bell Satellite TV	0775
Bellaliant	1998
Bend Broadband	2187
Blue Ridge	1297
Communications	1877, 3560
BlueBridge Media	1877
Bowling Cable TV	1877
Bright House	1877, 1376
Bright House Networks	1877, 1376
Bristol Tennessee Essential Services	1877
Buckeye Cable System	1376, 2187
Buford Media Group	1877
BWTelcom	1877
Cable America	1877
Cable Axion Digital	1376
Cable One	1376, 3560, 1877
Cable Vision Services	1877
Cablevision	3885
Cablevision du Nord	1376
Cablevision Mexico	1376
Cablovision Warwick	1877
CCAP	1877
CDE Lightband	1998
Cellcom	1877
CenturyLink	1998, 0858
Charter	1877, 1376, 5651, 2187, 3560, 5756, 5757
Charter Spectrum	1877, 1376, 5651, 2187, 3560, 5756, 5757
Cincinnati Bell	1877, 3068, 1376
Cisco	1877, 0858, 3028, 2947, 1982, 2345, 2378, 5484, 2506, 3294, 4514, 5757
Click Network	1877
Cogeco	1376, 1982, 3560
Comcast	1982, 1376, 1877, 3560, 2187
Comporium	1877, 3560, 2187
Consolidated Communications	1877, 1998, 2187, 0858, 3426
Consolidated Telecommunications Company	1998
CoopTel	1998
Corn Belt Telephone	1877
Cox	1877, 1376, 3774, 1982, 3765
Cox Communications	1877, 1376, 3774, 1982, 3765
Crossman Cable	1877
CTC	1998
Darien Communications	1877
Delta Cable	1376
Digeo	2187
DIRECTV	1377, 3724
DISH	0775
DISH Network	0775
Dish Mexico	0775
DISH Network	0775
Dishpro	0775
EastLink	1376
Easton Cable	1877
Eatel	1877, 3028
Echostar	0775
Entone	3426, 3048, 3068
Evolution	2479, 2746
Evolution Digital	2479, 2746
FairPoint Communications	1877

B – SET UP BY CODE







If your brand is not listed in section A, you can set up your device by trying codes individually. To do this:

1. Turn your device on (not on standby).
2.  Locate the brand of your device in the code list. Codes are listed by Device Type and Brand.
3.  Hold down MAGIC until the LED under the device blinks twice. The LED under the current mode key will stay lit.
4.  Press the DEVICES key repeatedly until the LED for the device you want to set up is lit.
5.  Enter the first 4 digit code listed for your brand (e.g. 2049 for a Insignia TV).
6.  The LED will blink twice and go out.
7.  Now aim the remote towards your device and press the POWER key.
8. If the device turns off, your remote is ready to use. If not, repeat steps 3-7 with the next code in the list.

* Some codes are quite similar. If you find that one or more keys do not operate as you expect, try again from step 3 with the next code in the list.

B – CONFIGURATION A L'AIDE D'UN CODE

Si la marque de votre appareil n'est pas répertoriée dans la section A, vous pouvez configurer ce dernier à l'aide de codes. Procédez comme suit:

1. Allumez votre appareil (celui-ci ne doit pas être en veille).
2.  Dans la liste des codes, recherchez la marque de votre appareil. Les codes sont affichés en fonction du type d'appareil et de la marque.
3.  Maintenez le bouton MAGIC enfoncé, jusqu'à ce que le voyant situé sous l'appareil clignote deux fois. Le voyant associé au mode en question reste allumé.
4.  Appuyez plusieurs fois sur le bouton DEVICES, jusqu'à ce que le voyant correspondant à l'appareil que vous souhaitez configurer s'allume.
5.  Saisissez le premier code à 4 chiffres indiqué pour la marque concernée (par exemple, 2049 pour un téléviseur Bennett).
6.  Le voyant clignote deux fois, puis s'éteint.
7.  Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur le bouton d'alimentation.
8. Si l'appareil s'éteint, votre télécommande est prête à l'emploi. Sinon, répétez les étapes 3 à 7 avec le code suivant dans la liste.

* Certains codes sont similaires. Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas comme prévu, reprenez la procédure à partir de l'étape 3, avec le code suivant dans la liste.

CODELIST TV

TV	Code
3M	0724
Accurian	1803
Advent	1570
Affinity	3870, 3717
Akai	0702, 0812, 1675, 2232, 1385, 1688
AOC	2014
Apex Digital	2397, 4350
Audiovox	1865, 2413, 1766, 1769, 1868, 3410
Aumark	0060
Aventura	0171
Axess	3593
Blusens	2735
Broksonic	1892
Casio	1205
Champion	1362
Coby	3627, 2344, 2315, 3478, 3629, 1538, 2314
Commercial Solutions	1447
Curtis	2855, 3895, 2466, 4035, 1326, 2559, 3595, 3636
Curtis Mathes	0702
Daewoo	3115, 3183, 0661
Daytek	3651
Dukane	0724, 1430
Dumont	0017
Durabrand	0171, 1665, 0178
Dynex	2049, 2184, 1463
Eiki	1649, 1647, 4649
Electrohome	1670, 1570
Elektra	0017
Elite	4635, 4910, 2964
Emerson	1963, 1864, 1886, 1944, 1394, 0171, 1665
Emprex	1422, 1822
Epson	4250, 1122
ESA	1944, 1963, 0171
Faroudja	1297
Favi	3382
Fujitsu	0683
Funai	0171, 2861, 1394, 1963
GE	1447
General Electric	1447
GFM	1963
Gibraltar	0017
Go Video	0060
GoldStar	0178
GPX	3980, 3977, 4586
Haier	2309, 1753, 3429, 4398, 4120, 1749, 1748
Hallmark	0178
Hannspree	2786, 1348
Hewlett Packard	1642
Hidear	3817
Hightong	3253
Hisense	3519, 4618, 4740, 4398, 4054, 4621, 4149
Hitachi	1145, 0724, 1643, 4398, 1345, 3644, 4455, 2756, 2207
HP	1642
iLo	1990, 1463
InFocus	4609, 1430, 0736, 0775, 3524
Initial	1990
Insignia	2049, 4487, 1780, 1641, 1963, 2002, 3227, 1326, 1892, 2416, 2751, 0171, 1423, 1517
Inteq	0017
iSymphony	3429, 3382, 3094
JC Penney	0060, 0178
Jensen	3204
JVC	1774, 1601, 4107, 3393, 3854, 2321, 2271, 3650, 1670, 3841
KDS	1687
Konka	1385
LeEco	4007, 4137
LG	2731, 1840, 3571, 1423, 1860, 3398, 4397, 3397, 1265, 4398, 2424, 0017, 0178
Lloyd's	3382
MAG	1687
Magnavox	3623, 1963, 1944, 1454, 2372, 1866, 4395, 3708, 1990
Matsushita	0250, 0650
Megatron	0178
Memorex	1670, 0060, 0877, 1570, 1665
MGA	0150, 0178
Midland	0017
Mintek	1990, 1603
Mitsubishi	0150, 1250, 0178, 1797
Mitsubishi Electric	0150, 1250, 0178, 1797
Naxa	2104, 2735, 3382
NEC	3257, 3000, 1797, 4693, 4380, 1398
Nikko	0178, 0017
Nimbro	2104
Norcent	0824
NuVision	2158
oCOSMO	4139
Ölevia	1610, 1144
Optimus	0250, 0650
Optoma	4609, 4658
Orion	1463
Panasonic	1480, 1291, 0250, 0650, 1271, 4743, 0178
Peerless	4254
Peerless-AV	4254
Penney	0060, 0178
Philco	1963
Philips	3069, 1867, 2800, 3396, 1454, 3623, 3678, 1455, 2372, 1394, 1744, 0017
Pioneer	0679, 1260, 1457
Polaroid	1769, 1523, 1538, 3942, 1766, 2002, 3382, 1286, 1326, 1385, 1687, 4035
Power Acoustik	1865
Prima	1753
Proscan	1447, 2256, 3895, 4035, 3636, 4490, 4491, 4483, 4492, 4495, 2634, 3382, 3717, 4375, 4493, 3429, 4494
Proview	1687
Pulsar	0017
Pyle	2196
QuantumFX	2337, 3593
Quasar	0250, 0650, 3382
Qumi	0775, 4649, 1369
RCA	1447, 2634, 4214, 2746, 3895, 2187, 2932, 4079, 2434, 4394, 4623, 4625, 2247, 3382, 4035, 1868, 2002, 3717, 4488, 1670, 3894, 4490, 4492
Runco	0017
Sampo	1597, 1755
Samsung	2051, 3993, 3970, 0812, 0702, 1632, 0060
Sansui	1670, 3564, 1463, 1892, 3377, 0171
Sanyo	1142, 1649, 3488, 4168, 1647, 4740
Sceptre	2337, 3899, 4886, 2528, 4139

CODELIST TV | STB

TV	Code	STB	Code
Sears	0178, 0171	Bell	0775, 1998
Seiki			

